

Guia do usuário Monitores LCD 1506, 1706 e 1906

Número de peça: 389521-203

Agosto de 2006

Este guia oferece informações sobre a montagem e configuração do monitor, instalação de drivers, uso do menu na tela (OSD), solução de problemas e especificações técnicas.

© 2005-2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows e o logotipo Windows são marcas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Todos os outros nomes de produtos aqui mencionados podem ser marcas registradas de suas respectivas empresas.

A Hewlett-Packard Company não será responsável por erros técnicos ou editoriais ou por omissões aqui contidas, nem por danos incidentais ou conseqüentes relacionados ao fornecimento, desempenho ou uso deste material. As informações contidas neste documento são fornecidas "como estão", sem nenhum tipo de garantia, incluindo, mas não limitadas às garantias implícitas de comercialização e adequação a um propósito específico, e estão sujeitas à alteração sem prévio aviso. As garantias dos produtos Hewlett-Packard estão estabelecidas nas declarações de garantia limitada que acompanham tais produtos. Nenhuma parte deste documento deve ser inferida como constituindo uma garantia adicional.

Este documento contém informações patenteadas que estão protegidas por direitos autorais. Nenhuma parte deste documento pode ser fotocopiada, reproduzida ou traduzida para qualquer outro idioma sem a permissão prévia e por escrito da Hewlett-Packard Company.



ADVERTÊNCIA: O texto apresentado dessa maneira indica que a não-observância das orientações poderá resultar em lesões corporais ou morte.



CUIDADO: O texto apresentado dessa maneira indica que, se as instruções não forem seguidas, provavelmente haverá danos ao equipamento ou perda de informações.

Guia do usuário

Monitores LCD 1506, 1706 e 1906 Terceira edição: agosto de 2006

Número de peça: 389521-203

Sumário

•	Recoisos do prodoto
2	Instruções de segurança e manutenção
	Informações importantes sobre segurança2-1Instruções de manutenção2-2Limpeza do monitor2-3Transporte do monitor2-4
3	Instalação do monitor
	Instalação do pedestal do monitor3-1Conexão do monitor3-3Remoção da base do monitor3-6Montagem do monitor3-7Localização da etiquetas de especificações3-8
4	Operação do monitor
	Software e utilitários

Guia do usuário iii

	Otimização da conversão digital 4–9
	Identificação das condições do monitor 4–11
	Modo temporizador suspensão4–12
	HP Display LiteSaver (Economizador de energia
	HP) (Disponível em modelos selecionados) 4–13
	Instalação do Software HP Display LiteSaver
	(Economizador de energia HP) 4–14
	Suporte sRGB (Disponível em modelos
	selecionados)
	Alteração da temperatura de cor 4–17
	Instalação do arquivo ICM sRGB para
	Microsoft Windows 2000 e Windows XP 4–17
A	Solução de problemas
	Solvaço do problemos comuns
	Solução de problemas comuns
	Preparação para entrar em contato com o
	suporte técnico
	suporte tecinco
В	Especificações técnicas
	Reconhecimento de resoluções de vídeo
	predefinidas
	Inserindo modos do usuário B-7
	Recurso HP Display LiteSaver (Economizador
	de energia HP)
	•
C	Notificações de órgãos regulamentadores
	Notificação da comissão
	(FCC)
	Modificações
	Cabos
	Declaração de conformidade de produtos
	marcados com o logotipo da FCC, (somente
	nos Estados Unidos)

iv Guia do usuário

Disposição de materiais
Notificação Canadense
Avis Canadien
Aviso dos órgãos regulamentadores da União
Européia
Descarte de equipamento inservível por usuários
em residências na União Européia
Declarações Japonesa de conteúdo de material C-5
Notificação Japonesa
Notificação Coreana
Conformidade com ENERGY STAR
Requisitos do conjunto de cabos de alimentação C-6
Requerimentos Japoneses para cabo de
alimentação

D Qualidade do monitor LCD e critérios para pixels

Recursos do produto

O monitor de tela plana possui uma tela de cristal líquido (LCD) de matriz ativa com transistor de película fina (TFT). Os recursos do monitor incluem:

Modelo 1506

- Monitor com área visível de 15 polegadas (38,1 cm).
- Resolução nativa de 1024 x 768, além do suporte para tela cheia para resoluções inferiores.
- Amplo ângulo de visualização para permitir ao usuário visualizar a tela quando estiver em pé, sentado ou movimentando-se para um lado ou para outro.
- Recursos de ajuste de inclinação.
- Pedestal removível e orifícios de montagem VESA de 100mm para permitir soluções de montagem flexíveis.
- Recurso plug and play, se for admitido pelo sistema.
- Ajustes através do menu na tela (OSD) em inglês, holandês, francês, alemão, italiano, chinês simplificado e espanhol para facilitar a configuração e a otimização da tela.
- O Software and documentation CD (CD de software e documentação) inclui um arquivo de informações (INF), um arquivo de correspondência de cor de imagem (ICM) e a documentação do produto.
- Recurso HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) em conformidade com Energy Star.

- Slot do bloqueio de segurança
- AssetControl
- Conformidade com as seguintes especificações reguladoras:
 - □ EPA ENERGY STAR
 - Diretivas CE da União Européia
 - ☐ MPR II 1990 sueco
 - ☐ TCO Sueco

Modelo 1706

- Monitor com área visível de 17 polegadas (43,18 cm).
- Resolução nativa de 1280 × 1024 além de suporte de tela cheia para resoluções inferiores.
- Amplo ângulo de visualização para permitir ao usuário visualizar a tela quando estiver em pé, sentado ou movimentando-se para um lado ou para outro.
- Recursos de ajuste de inclinação.
- Pedestal removível e orifícios de montagem VESA de 100mm para permitir soluções de montagem flexíveis.
- Recurso plug and play, se for admitido pelo sistema.
- Ajustes através do menu na tela (OSD) em inglês, holandês, francês, alemão, italiano, chinês simplificado e espanhol para facilitar a configuração e a otimização da tela.
- O Software and documentation CD (CD de software e documentação) inclui um arquivo de informações (INF), um arquivo de correspondência de cor de imagem (ICM) e a documentação do produto.
- Recurso HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) em conformidade com Energy Star.

1–2 Guia do usuário

- AssetControl (disponível em modelos selecionados).
- Alto-falantes estéreo externos (disponível em modelos selecionados).
- Conformidade com as seguintes especificações reguladoras:
 - □ EPA ENERGY STAR
 - ☐ Diretivas CE da União Européia
 - ☐ MPR II 1990 sueco
 - ☐ TCO Sueco

Modelo 1906

- Monitor com área visível de 19 polegadas (48,3 cm).
- Resolução nativa de 1280 x 1024, além do suporte para tela cheia para resoluções inferiores.
- Amplo ângulo de visualização para permitir ao usuário visualizar a tela quando estiver em pé, sentado ou movimentando-se para um lado ou para outro.
- Recursos de ajuste de inclinação.
- Pedestal removível e orifícios de montagem VESA de 100mm para permitir soluções de montagem flexíveis.
- Recurso plug and play, se for admitido pelo sistema.
- Ajustes através do menu na tela (OSD) em inglês, holandês, francês, alemão, italiano, chinês simplificado e espanhol para facilitar a configuração e a otimização da tela.
- O Software and documentation CD (CD de software e documentação) inclui um arquivo de informações (INF), um arquivo de correspondência de cor de imagem (ICM) e a documentação do produto.
- Recurso HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) em conformidade com Energy Star.

- AssetControl (disponível em modelos selecionados).
- Alto-falantes estéreo externos (disponível em modelos selecionados).
- Conformidade com as seguintes especificações reguladoras:
 - □ EPA ENERGY STAR
 - ☐ Diretivas CE da União Européia
 - ☐ MPR II 1990 sueco
 - ☐ TCO Sueco

1–4 Guia do usuário

Instruções de segurança e manutenção

Informações importantes sobre segurança

Um cabo de alimentação acompanha o seu monitor. Se outro cabo for usado, utilize somente uma fonte de alimentação e conexão apropriadas para este monitor. Para obter informações sobre o conjunto correto de cabos de alimentação a ser utilizado com o monitor, consulte a seção "Requisitos do conjunto de cabos de alimentação" no apêndice C.



ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos ao equipamento, não desative o recurso de aterramento do cabo de alimentação. Este equipamento foi projetado para ser conectado a uma tomada aterrada de fácil acesso ao operador. O plugue de aterramento é um importante recurso de segurança.



ADVERTÊNCIA: Para sua segurança, verifique se a tomada na qual você conecta o cabo de alimentação pode ser facilmente acessada e está localizada o mais perto possível do equipamento. Quando for necessário desconectar a energia do equipamento, desconecte o cabo de alimentação da tomada segurando firmemente o conector. Nunca puxe o cabo.



CUIDADO: Para proteger o monitor, bem como o computador, conecte todos os cabos de alimentação do computador e seus dispositivos periféricos (como monitor, impressora, scanner) a algum tipo de dispositivo de proteção contra picos de energia, como um filtro de linha ou no-break (UPS). Nem todos os filtros de linha fornecem proteção contra picos de energia; por isso os filtros devem ser especificamente identificados com a informação de que têm esse recurso. Utilize um filtro de linha cujo fabricante tenha uma política de ressarcimento de danos, de forma que você possa substituir seu equipamento se houver falha na proteção contra picos de energia.

Instruções de manutenção

Para aprimorar o desempenho e prolongar a vida do monitor:

- Não abra o gabinete do monitor ou tente fazer você mesmo a manutenção do equipamento. Ajuste somente os controles descritos nas instruções operacionais. Se o monitor não estiver funcionando adequadamente, tiver sofrido algum dano ou queda, entre em contato com o distribuidor, revendedor ou assistência técnica autorizada HP.
- Utilize somente fonte de alimentação e conexão adequadas para esse monitor, como indicado na etiqueta/painel traseiro do monitor.
- Verifique se a corrente nominal total dos produtos conectados à tomada não excede a especificação de corrente da tomada elétrica e se a corrente nominal total dos produtos conectados ao cabo não excede a taxa nominal do cabo. Verifique a etiqueta de energia para determinar a corrente nominal em ampères (AMPS ou A) de cada dispositivo.
- Instale o monitor perto de uma tomada de fácil acesso.

 Desconecte o monitor segurando o plugue firmemente e tirando-o da tomada. Nunca o desconecte puxando o cabo.

2–2 Guia do usuário

- Desligue o monitor quando não estiver sendo utilizado. Você pode prolongar sensivelmente a vida do monitor utilizando um programa de proteção de tela e desligando-o quando não estiver sendo utilizado.
- O gabinete conta com slots e orifícios de ventilação. Esses orifícios não devem ser bloqueados nem cobertos. Nunca insira nenhum tipo de objeto nos slots do gabinete ou em outros orifícios.
- Tome cuidado para que o monitor não caia e não o coloque em superfícies que não sejam firmes.
- Não coloque nada sobre o cabo de alimentação. Não pise no cabo de alimentação.
- O monitor deve ficar em um ambiente bem ventilado, longe de luz, calor ou umidade excessiva.
- Ao remover a base do monitor, coloque-o com a tela para baixo em uma superfície macia para que ela não seja arranhada, danificada ou quebrada.

Limpeza do monitor

- 1. Desligue o monitor e o computador.
- 2. Desligue o monitor da tomada.
- 3. Limpe o gabinete com uma flanela limpa umedecida com água.
- 4. Limpe a tela com um limpador de tela antiestático.



CUIDADO: Não utilize benzina, solvente, amônia ou qualquer substância volátil para limpar a tela ou o gabinete do monitor. Esses produtos químicos podem danificar o acabamento do gabinete bem como a tela.

Transporte do monitor

Guarde a embalagem original em uma área de armazenamento. Talvez você precise dela quando for mudar o monitor de lugar ou for transportá-lo para outro local.

2–4 Guia do usuário

Instalação do monitor

Para montar o monitor, verifique se a alimentação do monitor, do sistema do computador e de outros dispositivos conectados está desligada e execute as etapas a seguir:

Instalação do pedestal do monitor


Para instalar o pedestal do monitor:

1. Coloque a base do pedestal sobre a mesa e verifique se a seta na parte inferior da base está voltada para frente.



Não instale a base se o monitor for utilizado em uma parede, braço articulado ou qualquer outro dispositivo de montagem; em vez disso, consulte a seção "Montagem do monitor" neste capítulo.

2. Utilizando as duas mãos, posicione o monitor sobre a base do pedestal e pressione firmemente para travá-la em seu lugar. Será ouvido um clique quando a base travar. Assegure-se que a base do pedestal esteja firmemente travada antes de continuar com a montagem.



Inserção do monitor na base do pedestal

3–2 Guia do usuário

Conexão do monitor

- 1. Coloque o monitor em um local adequado e bem ventilado perto do computador.
- Conecte o cabo de sinal do monitor localizado em sua parte traseira ao conector de vídeo no painel traseiro do computador.



ADVERTÊNCIA: Para reduzir o risco de choque elétrico ou danos ao equipamento:


- Não desative o plugue de aterramento do cabo de alimentação.
 O plugue de aterramento é um importante recurso de segurança.
- Conecte o cabo de alimentação a uma tomada aterrada cujo acesso seja sempre fácil.
- Interrompa a alimentação do monitor, retirando o cabo da tomada.
- Não coloque nada sobre os cabos ou fios de alimentação. Arrume-os de forma que ninguém possa acidentalmente pisar ou tropeçar neles. Não puxe o cabo ou fio. Quando desconectar o cabo da tomada elétrica, segure o fio pelo plugue.

3. Conecte uma extremidade do cabo de alimentação à parte traseira do monitor e a outra extremidade a uma tomada elétrica.



Conexão dos cabos de sinal e alimentação

4. Ajuste o monitor como necessário para o seu conforto utilizando o recurso de ajuste de inclinação do monitor.



Inclinação do monitor

3–4 Guia do usuário

5. Pressione o botão liga/desliga para ligar o computador.



CUIDADO: Os monitores que exibem a mesma imagem estática na tela por um período de tempo prolongado poderão apresentar defeito de retenção de imagem. Para evitar a retenção de imagem na tela de seu monitor, você deverá sempre ativar um aplicativo protetor de tela ou desligar o monitor quando ele não estiver em uso por um prolongado período de tempo. A retenção de imagem pode ocorrer em todas as telas de LCD.

Remoção da base do monitor

É possível remover a base do monitor para que ele seja montado em uma parede, braço articulado ou outro dispositivo de montagem. Leia as declarações de cuidado e advertência abaixo antes de iniciar o procedimento.




CUIDADO: Antes de começar a desmontar o monitor, verifique se ele está desligado e se os cabos de alimentação e de sinal estão desconectados. Se o monitor possuir um cabo de áudio, desconecte-o.



CUIDADO: Não remova a base do monitor enquanto ele estiver na posição vertical. Deite o painel frontal em um local macio para que não seja arranhado, danificado ou quebrado.

- 1. Desconecte e remova os cabos de sinal e alimentação da parte traseira do monitor.
- 2. Remova a tampa do suporte **1** da parte superior do pilar do pedestal.

3. Remova os quatro parafusos **2** conforme mostrado na ilustração a seguir.



Remoção da base do monitor



CUIDADO: Verifique se a parte inferior da base do monitor está posicionada sobre a mesa ou área de trabalho antes de remover a base do monitor.

4. Remova a base 3 do monitor.

Montagem do monitor

1. Remova a base do monitor. Consulte as etapas da "Remoção da base do monitor" na seção anterior.

Após a base ser removida do monitor, você verá no painel traseiro do monitor quatro orifícios rosqueados para montagem. Os orifícios de montagem estão a 100 mm de distância um do outro e atendem ao padrão Video Electronics Standards Association (VESA) para montagem de monitores de tela plana.

3–6 Guia do usuário




CUIDADO: Este monitor possui orifícios para montagem VESA, padrão da indústria de 100 mm. Para adaptar ao monitor uma solução de outros fabricantes, são necessários quatro parafusos longos, de 4 mm, 0,7 pitch (Espaço entre pontos) e 10 mm (não são fornecidos com o monitor). Não devem ser utilizados parafusos mais longos, pois podem danificar o monitor. É recomendado verificar se a solução de montagem do fabricante está em conformidade com o padrão VESA e que seja classificado para suportar o peso do monitor. Para obter um melhor rendimento, é importante utilizar o cabo de alimentação e de vídeo que acompanha o monitor.

 Para montar o monitor em um braço articulado ou em outro dispositivo de montagem, siga as instruções incluídas no dispositivo de montagem a ser utilizado.

Localização da etiquetas de especificações

As etiquetas de especificação do monitor apresentam o número de peça de reposição, o número do produto e o número de série. Esses números podem ser necessários quando você entrar em contato com a HP a respeito do seu modelo de monitor. As etiquetas de especificações localizam-se nos lados esquerdo e direito do pedestal do monitor.



Operação do monitor

Software e utilitários

O monitor inclui um CD que contém dois arquivos que podem ser instalados no computador:

- um arquivo .INF (Informação)
- um arquivo .ICM (Correspondência de cor de imagem)

O Adobe Reader é fornecido com o CD e pode ser instalado a partir do menu.



Se com o monitor não vier incluído um CD, faça download dos arquivos .INF e .ICM no web site de suporte para monitores da HP. Consulte "Fazer download a partir da worldwide web" neste capítulo.

Arquivo de informação

O arquivo. INF define os recursos do monitor utilizados pelos sistemas operacionais Microsoft Windows para assegurar compatibilidade do monitor com o adaptador gráfico do computador.

Este monitor é compatível com o Windows plug and play e funcionará corretamente sem instalar o arquivo .INF. A compatibilidade plug and play do monitor requer que a placa gráfica do computador esteja em conformidade com o padrão VESA DDC2 e que o monitor se conecte diretamente à placa gráfica.

O plug and play não funciona através de conectores separados tipo BNC ou através de caixas de buffers ou distribuição. Pode ser necessário instalar o arquivo .INF se estas duas condições não são cumpridas.

Arquivo correspondência de cor de imagem

Os arquivos .ICM são arquivos de dados que são utilizados em conjunto com programas gráficos que fornecem correspondência de cores consistente, da tela do monitor à impressora ou do scanner à tela do monitor. O arquivo .ICM contém um perfil de monitoramento de sistema de cores. Esse arquivo é ativado a partir de programas gráficos que admitem este recurso.



O perfil de cor ICM é gravado em conformidade com a especificação de formato de perfil de cores do international color consortium (ICC).

Instalação dos arquivos .INF e .ICM

Após determinar que necessita de atualização, é possível instalar os arquivos .INF e .ICM a partir do CD ou fazer download dos mesmos.

Instalação a partir do CD

Para instalar os arquivos .INF e .ICM no computador a partir do CD:

- 1. Insira o CD na unidade óptica de CD-ROM no computador. O menu do CD aparece.
- 2. Visualize os arquivos Redme (Leia-me) "INF e ICM".
- 3. Selecione "Instalar arquivos INF e ICM".
- 4. Siga as instruções na tela.

4–2 Guia do usuário

- 5. Após instalar o software INF, reinicialize o Windows.
- 6. Verifique que as taxas de resolução e renovação adequadas apareçam no painel de controle vídeo do Windows.




Pode ser necessário instalar manualmente os arquivos .INF e .ICM de assinatura digital do monitor a partir do CD no evento de um erro de instalação. Consulte o arquivo Redame (Leiame) INF e ICM no CD.

Download a partir da worldwide web

Para fazer o download da versão mais recente dos arquivos .INF e .ICM no web site de suporte para monitores da HP:

- Consulte http://www.hp.com.br/suporte e selecione o país ou região.
- 2. Siga os links para seu monitor que levam à página de suporte e à página de download.
- 3. Verifique que seu sistema atende aos requisitos.
- 4. Faça o download do software seguindo as instruções.

Controles do painel frontal



Controle		Função	
0	Menu	Abre, seleciona ou sai do menu na tela (OSD).	
2	— (Botão menos)	 Navega em sentido inverso nos itens do menu na tela (OSD) e reduz os níveis de ajuste. 	
		 Se o menu na tela (OSD) estiver inativo, ele ativa o recurso de ajuste automático para otimizar a imagem na tela. 	
8	+ (Botão mais)	Avança nos itens do menu na tela (OSD) e aumenta os níveis de ajuste.	
4	LED de alimentação	Alimentação total = verde. Modo suspensão = âmbar. Modo temporizador suspensão = âmbar piscante.	
6	Liga/desliga	Liga e desliga o monitor.	

4–4 Guia do usuário

Ajuste das configurações do monitor

Utilize o menu na tela (OSD) para ajustar a imagem da tela com base em suas preferências de visualização. Para acessar esse recurso, faça o seguinte:

- 1. Se o monitor ainda não estiver ligado, pressione o botão liga/desliga para ligá-lo.
- 2. Para acessar o menu na tela (OSD), pressione o botão menu no painel frontal do monitor.



- 3. Para navegar através do menu na tela (OSD), pressione o botão + (Mais) no painel frontal do monitor para avançar nas opções para cima, ou o botão (Menos) para avançar na direção contrária.
- 4. Para selecionar um item no menu na tela (OSD), utilize os botões + ou – para avançar até a opção desejada e realçá-la, em seguida pressione o botão menu para selecionar essa função.
- 5. Ajuste o item utilizando os botões + ou no painel frontal para ajustar a escala.

 Após ajustar a função, selecione salvar e retornar ou cancelar caso não queira salvar a configuração, em seguida selecione sair no menu principal.



Caso os botões não sejam tocados por 10 segundos durante a exibição de um menu, os novos ajustes serão descartados, as configurações reverterão para as anteriores e o menu desaparecerá.

Uso do menu na tela (OSD)

Existem disponíveis dois menus na tela (OSD): um para ajustes básicos e outro para ajustes avançados.

Para acessar o menu na tela (OSD) básico, pressione o botão menu no painel frontal do monitor.

Níveis básicos do menu na tela (OSD)

Nível 1 de menu	Nível 2 de menu
Brilho	Escala de ajuste
Contraste	Escala de ajuste
Ajuste automático	
Menu avançado	
Sair	

Para acessar o menu na tela (OSD) avançado, pressione o botão do menu novamente, ou selecione menu avançado no menu na tela (OSD) básico.

4–6 Guia do usuário



Após selecionar o menu avançado no menu básico, o menu avançado permanece como o OSD padrão nas próximas vezes que o monitor for ligado até que o menu básico seja selecionado, ou seja, aplicada a redefinição de fábrica.

O menu na tela (OSD) Avançado possui até três subníveis e pode ser visualizado em qualquer um dos seis idiomas disponíveis. A tabela a seguir mostra os menus e suas funções em cada nível:

Níveis do menu OSD avançado			
Nível 1	Nível 2	Nível 3	Predefinição de fábrica
Brilho	Escala de ajuste		S
Contraste	Escala de ajuste		S
Controle de imagem	Ajuste automático	Mensagem "ajustando"	S
	Posição horizontal	Escala de ajuste	S
	Posição vertical	Escala de ajuste	S
	Sincronização	Escala de ajuste	S
	Fase de sincronização	Escala de ajuste	S
	Cancelar		
	Salvar e retornar		
Cor	9300 K		
·	6500 K		S
	Cor personalizada	Ajuste de cor personalizada	
·	sRGB		
	Cancelar		
	Salvar e retornar		
Idioma	Alemão		
	Inglês		N
	Espanhol		
	Francês		

Níveis do menu OSD avançado (Continuação)				
Nível 1	Nível 2	Nível 3	Predefinição de fábrica	
	Italiano			
	Holandês			
	Chinês simplificado			
	Cancelar			
	Salvar e retornar			
Gerenciamento	Economizador de energia	Seleção liga/desliga	N	
	Ligar novamente	Seleção liga/desliga	N	
	Exibição de modo	Seleção liga/desliga	N	
	Exibição do estado de energia	Seleção liga/desliga	N	
	Temporizador suspensão	Menu do temporizador suspensão	N	
	Número de série	Exibe o número de série do monitor		
	Menu básico			
	Cancelar			
	Salvar e retornar			
Controle do menu na tela (OSD)	Posição horizontal	Escala de ajuste	N	
	Posição vertical	Escala de ajuste	N	
	Tempo limite do menu na tela (OSD)	Escala de ajuste	N	
	Cancelar			
	Salvar e retornar			
Informação				
Redefinição de fábrica	Sim			
	Não			
Sair				

4–8 Guia do usuário

Ajuste da qualidade da tela

Deixe o monitor aquecer por 20 minutos antes de executar os procedimentos a seguir.

O recurso ajuste automático executa automaticamente o ajuste fino da qualidade da imagem sempre que um novo modo de vídeo é usado. Caso seja desejado uma melhora adicional na qualidade da imagem, execute o software Auto-Adjust (Ajuste automático) no CD e pressione o botão – no painel frontal do monitor para ativar manualmente a função ajuste automático.

Para obter ajustes mais precisos, utilize o padrão fornecido no CD-ROM e ajuste as configurações de sincronização e fase de sincronização (acessadas no menu na tela (OSD) conforme descrito na seção a seguir.

Otimização da conversão digital

Esse monitor contém circuitos avançados, o que permite que a tela plana funcione como um monitor padrão. Dois controles de menu na tela (OSD) podem ser ajustados para melhorar a qualidade da imagem: Sincronização e Fase de sincronização. Utilize esses controles somente quando a função de ajuste automático não oferecer uma imagem satisfatória.



A sincronização deve ser primeira e corretamente definida, visto que as configurações da opção fase de sincronização dependem da configuração principal da opção sincronização.

- Sincronização Aumenta/diminui o valor para minimizar quaisquer barras verticais ou listas no segundo plano da tela.
- Fase de sincronização Aumenta/diminui o valor para minimizar a distorção ou ondulação de vídeo.



Quando utilizando os controles, os melhores resultados são obtidos através da utilização do padrão de ajuste fornecido no CD-ROM.



No momento de ajustar os valores de sincronização e fase de sincronização, se a imagem ficar distorcida, continue ajustando os valores até que não ocorra mais distorção. Para restaurar as configurações padrão, selecione sim no menu redefinição de fábrica no menu na tela (OSD).

Identificação das condições do monitor

Mensagens especiais serão apresentadas na tela do monitor durante a identificação das seguintes condições do monitor:

- Sinal de entrada fora de alcance Indica que o monitor não suporta o sinal de entrada devido à definição da resolução e/ou taxa de renovação estar em um nível superior ao admitido pelo monitor. Para monitores de 15 polegadas, ajuste a resolução e taxa de renovação em 1024 x 768 a 60 Hz. Para monitores de 17 e de 19 polegadas, ajuste a resolução e taxa de renovação em 1280 x 1024 a 60 Hz. Reinicie o computador para que as novas configurações sejam efetivadas.
- Monitor no modo suspensão Indica que a tela está entrando no modo suspensão.
- Verificação do cabo de vídeo Indica que o cabo de vídeo não está corretamente conectado no computador.
- Bloqueio de menu na tela (OSD) O menu na tela (OSD) pode ser ativado ou desativado pressionando e segurando por 10 segundos o botão menu no painel frontal.

4–10 Guia do usuário

Se o recurso menu na tela (OSD) estiver bloqueado, a mensagem de aviso "Bloqueio de menu na tela (OSD)" será exibida durante dez segundos.

- ☐ Caso o menu na tela (OSD) esteja bloqueado, pressione e segure o botão menu por 10 segundos para desbloquear o menu na tela (OSD).
- ☐ Caso o menu na tela (OSD) esteja desbloqueado, pressione e segure o botão menu por 10 segundos para bloquear o menu na tela (OSD).

Modo temporizador suspensão

O modo temporizador suspensão é um recurso de economia de energia que lhe permite definir um horário para o monitor ser ligado e desligado na mesma hora todos os dias. Isso também prolonga a vida útil das lâmpadas da luz auxiliar do monitor. O temporizador suspensão tem cinco definições:

- Definir horário atual
- Definir horário para suspensão
- Definir horário de atividade
- Temporizador: Ligar/desligar
- Suspender agora

Para definir o temporizador:

- 1. Pressione o botão menu no painel frontal do monitor para exibir o menu avançado.
- 2. Role para baixo e realce gerenciamento.
- 3. Pressione o botão menu para selecionar gerenciamento.
- 4. Role para baixo, realce e selecione temporizador suspensão > Definir horário atual.



Você deve definir o horário local atual antes de redefinir o horário para hora de suspensão ou hora de atividade. Observe que a hora é exibida no formato de 24 horas. Por exemplo, 1:15 p.m. aparece como 13 horas e 15 minutos.

- 5. Pressione o botão menu uma vez para entrar no modo de ajuste de horas.
- 6. Pressione os botões (Menos) ou + (Mais) para ajustar a hora.
- 7. Pressione o botão menu novamente para digitar os minutos.
- 8. Pressione os botões (Menos) ou + (Mais) para ajustar os minutos.
- 9. Pressione o botão menu para armazenar o horário escolhido.
- 10. Depois que a hora atual for definida, o realce saltará automaticamente para definir hora de suspensão. Repita as etapas 6 a 9 para definir hora de suspensão.
- 11. Se você não quiser definir hora de suspensão, pressione o botão menu duas vezes e, em seguida, selecione salvar e retornar para sair do menu.
- 12. Depois que hora de suspensão for definida, o realce saltará automaticamente para definir hora de atividade. Repita as etapas 6 a 9 para definir hora de atividade.
- 13. Defina o modo temporizador como ligado para ativar as configurações da opção temporizador suspensão.
- 14. Ao concluir, selecione salvar e retornar para sair do menu.

A quinta seleção, suspender agora, desliga as luzes auxiliares do monitor imediatamente e permanece no modo suspensão, até a opção hora de atividade ser ativada ou um botão do monitor ser pressionado.

4–12 Guia do usuário

HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) (Disponível em modelos selecionados)

O HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) é um aplicativo de software, disponível no CD, que aumenta a vida útil do monitor e economiza energia. O recurso HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) permite colocar o monitor no modo suspensão de baixo consumo de energia, desligando ou reduzindo o fornecimento de energia para a maioria dos circuitos internos em horas determinadas. Isso ajuda a proteger o painel LCD contra retenção de imagem. A retenção de imagem pode ocorrer quando o monitor é deixado ligado exibindo a mesma imagem por um logo período, deixando sua sombra na tela.

Instalação do Software HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP)

- 1. Insira o CD na unidade óptica de CD-ROM no computador. O menu do CD aparece.
- 2. Selecione "Instalar o software HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP)."
- 3. Após instalar o software, clique no ícone do HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) na bandeja do sistema Windows, ou clique com o botão direito no ícone e selecione **Configurar...** no menu instantâneo.

4. Selecione as seguintes opções para configurar os recursos do HP HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP):

Configurar opções	Função
Ativar o HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP)	Ativa as funções do HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP); cancela a seleção para desativar o HP Display LiteSaver.
Monitor desligado	Configura a hora na qual o monitor será automaticamente desligado. Isso não afeta a operação do protetor de tela, que tem prioridade sobre o HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP).
Monitor ligado	Configura a hora na qual o monitor será automaticamente ligado. Isso não afeta a operação do protetor de tela, que tem prioridade sobre o HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP).
Duração da atividade	Especifica o tempo em minutos para desligar o monitor se houver qualquer atividade de mouse ou teclado após o momento em que o monitor é desligado. Se o mouse ou o teclado foram utilizados, o HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) aguarda o tempo estabelecido antes de desligar o monitor novamente. Configure como zero para desativar. Se desativado, o monitor será desligado na hora definida para monitor desligado, independente de haver atividade de mouse ou teclado.

4–14 Guia do usuário

Configurar opções	Função
Exibir o aviso de 1 minuto para desligar o monitor	Exibe uma mensagem instantânea na bandeja do sistema 1 minuto antes de o monitor ser desligado pelo HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP).
Status	Exibe o tempo até o monitor estar prestes a ser desligado pelo HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP).
OK	Armazena as configurações atuais e minimiza o HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) na bandeja do sistema.
Cancelar	Restaura as configurações anteriores e minimiza o HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) na bandeja do sistema. O HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) continuará sua execução.
Ajuda	Abre o arquivo de ajuda online.
Sair	Sai e fecha o HP HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP). A alimentação para o monitor não será mais controlada até sua próxima execução.

Consulte o arquivo "Readme (Leiame) do HP Display LiteSaver" no CD para obter informações adicionais sobre como configurar o HP Display LiteSaver.

Suporte sRGB (Disponível em modelos selecionados)

O monitor foi projetado para suportar o padrão sRGB de gerenciamento de cores, o qual se adapta aos padrões de cor utilizados no mercado de tecnologia de imagens. Informações adicionais sobre o sRGB encontram-se disponíveis em http://www.srgb.com/srgb.html (Somente em Inglês).

Para tirar proveito do suporte sRGB, você precisa alterar a saturação da cor do seu monitor para sRGB e instalar o arquivo de perfil de cores sRGB (ICM).



A predefinição de saturação de cor sRGB irá aperfeiçoar a precisão de cores das imagens sRGB no monitor do computador, porém ainda poderão ocorrer algumas variações de cor.

Alteração da temperatura de cor

- 1. Pressione o botão menu no painel frontal do monitor para iniciar o menu principal do menu na tela (OSD).
- 2. Selecione o menu avançado para acessar todas as opções do menu principal.
- 3. Selecione cor para exibir o menu temperatura de cor.
- Selecione sRGB.
- 5. Selecione salvar e retornar para sair do menu.

4–16 Guia do usuário

Instalação do arquivo ICM sRGB para Microsoft Windows 2000 e Windows XP



Para executar o procedimento a seguir, você precisa fazer login como administrador ou membro do grupo do administrador. Se o computador estiver conectado a uma rede, as configurações dos critérios de rede podem impedir que você execute este procedimento.

O arquivo ICM sRGB não admite os sistemas operacionais Windows 95 e Windows NT.

- 1. Clique no ícone vídeo do painel de controle.
- 2. Na janela Exibir propriedades, selecione a guia **Configurações**, e clique no botão **Avançado**.
- Selecione a guia Gerenciamento de cores e clique no botão Adicionar para abrir a caixa de diálogo Adicionar associação de perfil.
- 4. Selecione o arquivo "sRGB Color Space Profile.icm" e clique no botão **Adicionar**
- Para ativar um perfil de cor para o seu monitor, é preciso defini-lo como o perfil de monitor padrão. Selecione "sRGB Color Space Profile," e clique no botão **Definir como** padrão.
- 6. Clique em Aplicar ou OK.

Guia do usuário 4–17

Solução de problemas

Solução de problemas comuns

A tabela a seguir relaciona possíveis problemas, a causa possível de cada um deles e as soluções recomendadas.

Problema	Causa possível	Solução
A tela está em branco.	O cabo de alimentação está desconectado.	Conecte o cabo de alimentação.
	O botão liga/desliga no painel frontal do monitor está desligado.	Pressione o botão liga/desliga no painel frontal.
	O interruptor liga/desliga principal no painel traseiro do monitor está desligado.	Ligue o interruptor liga/desliga principal.
	O cabo de vídeo está conectado inadequadamente.	Conecte o cabo de vídeo adequadamente. Consulte o capítulo 3, Montagem do monitor, para obter mais informações.
	O utilitário do desligamento da tela está ativado.	Pressione qualquer tecla do teclado ou mova o mouse para desativar o utilitário de desligamento da tela.

Guia do usuário A-1

Problema	Causa possível	Solução
A imagem está embaçada, sem nitidez ou muito escura.	O monitor está com pouco brilho e contraste.	Pressione o botão de ajuste automático no painel frontal. Caso isso não funcione, pressione o botão menu para abrir o menu na tela (OSD) básico, e ajuste as escalas de brilho e contraste como necessário.
A imagem não está centralizada.	A posição da imagem provavelmente precisa de ajuste.	Pressione o botão menu para acessar o menu na tela (OSD). Selecione controle de imagem/posição horizontal ou posição vertical para ajustar a posição horizontal ou vertical da imagem.
A mensagem "sem conexão, verificar cabo de vídeo" aparece na tela.	O cabo de vídeo do monitor está desconectado.	Conecte o cabo de vídeo de 15 pinos do monitor ao conector VGA no computador, o cabo de sinal DVI-D ao conector DVI no computador ou o cabo VGA a DVI-I ao conector VGA no computador. Assegure-se de que a alimentação para o computador esteja desligada quando estiver conectando o cabo de vídeo.

A-2 Guia do usuário

Problema	Causa possível	Solução
"Fora da faixa. Configure monitor para 1280 x 1024 em 60Hz" é exibido na tela.	A resolução de vídeo e/ou a taxa de renovação foram definidas em um nível superior ao admitido pelo monitor.	Reinicie o computador e entre no modo de segurança. Altere as configurações para uma configuração admitida (consulte a tabela "modos de exibição definidos de fábrica" no apêndice B). Reinicie o computador para que as novas configurações sejam efetivadas.
O HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) não desliga a tela do monitor	O tempo de duração da atividade ainda não foi decorrido.	O valor padrão para a duração da atividade é definido para 10 minutos. O HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) aguarda 10 minutos consecutivos para detectar algum movimento no mouse ou entrada no teclado após ter passado a hora do monitor desligado, antes de o monitor entrar em modo de energia reduzida. Por exemplo, se a hora do monitor desligado for definida como 5 minutos a partir da hora atual e a duração da atividade estiver definida com o valor de 10 minutos, o HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) não desligará o monitor até terem decorrido 10 minutos de inatividade, embora a hora do monitor desligado seja 5 minutos a partir de agora.

Guia do usuário A-3

Problema	Causa possível	Solução
	O HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) pode ser incompatível com o seu sistema de computação. Alguns notebooks são incompatíveis e a alimentação do monitor não pode ser controlada.	Verifique se o HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) é compatível com o seu sistema. 1. Clique com o botão direito no ícone do HP Display LiteSaver localizado na bandeja do sistema. 2. Selecione "desligar monitor" no menu. A tela do monitor deverá ser desligada, se o sistema for compatível. Para ligar o monitor novamente, aguarde 5 segundos e movimente o mouse. Se o monitor não desligar, isso significa que o
		driver gráfico de seu computador não é compatível com o software HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP).
O monitor está desligado, mas não parece que ele entrou no modo suspensão de energia reduzida.	O controle de economia de energia do monitor está desativado.	Verifique no menu na tela (OSD) do monitor como está definida a ativação/desativação dos controles de economia de energia. O controle deve estar ativado para permitir que o monitor entre nos modos de energia reduzida.

A-4 Guia do usuário

Utilização da worldwide web

Para obter acesso online às informações de Suporte técnico, ferramentas de auto-diagnóstico, assistência online, fóruns comunitários de especialistas em TI, ampla base de conhecimento de múltiplos fornecedores, ferramentas de monitoração e diagnóstico, visite: http://www.hp.com.br/suporte

Preparação para entrar em contato com o suporte técnico

Se você não conseguir solucionar um problema com as informações apresentadas nas dicas de solução de problemas deste capítulo, talvez tenha que telefonar para o suporte técnico. Quando for ligar, tenha em mãos as seguintes informações:

- O monitor
- Número do modelo do monitor
- Número de série do monitor
- Data de compra que consta na fatura
- Condições nas quais ocorreu o problema
- Mensagens de erro recebidas
- Configuração de hardware
- Hardware e software que estão sendo utilizados

Guia do usuário A-5

Especificações técnicas



Todas as especificações de desempenho são fornecidas pelos fabricantes dos componentes. O desempenho representa a especificação superior de todas as especificações de nível típicas dos fabricantes de componentes HP, sendo que o desempenho real pode variar para mais ou para menos.

Monitor de tela plana 1506				
Tela Tipo	15 polegadas LCD TFT	38,1 cm		
Tamanho de imagem visível	15 polegadas na diagonal	38,1 cm		
Inclinação	-5 a 30°			
Peso máximo (Não embalado)	7 libras	3,2 kg (não embalado)		
Dimensões (incluindo o pedestal)				
Altura	14 polegadas	355 mm		
Profundidade	8 polegadas	203 mm		
Largura	13,4 polegadas	340 mm		
Resolução gráfica máxima	1024 x 768 (60 Hz)			
Modo texto	720 x 400			
Dot Pitch (Espaço entre pontos)	0,297 (A) × 0,297 (L)	mm		
Freqüência horizontal	30 a 63 kHz			

Guia do usuário B-1

Monitor de tela plana 1506 (Continuação)				
Taxa de renovação vertical	50 a 76 Hz			
Requisitos ambientais				
Temperatura:				
Temperatura em operação	41 a 95° F	5 a 35° C		
Temperatura fora de operação	-4 a 140° F	-20 a +60° C		
Umidade relativa	20 a 80%			
Fonte de alimentação	100 – 240 VCA, 50	– 60 Hz		
Altitude:				
Em operação	0 a 12.000 pés	0 a 3.657,6 metros		
Fora de operação	0 a 40.000 pés	0 a 12.192 metros		
Consumo de energia	<23 watts normal			
Terminal de entrada	Conector de 15 pinos tipo D com cabo incluído.			

B-2 Guia do usuário

Monitor de tela plana 1706				
Tela	17 polegadas	43,18 cm		
Tipo	LCD TFT			
Tamanho de imagem visível	17 polegadas na diagonal	43,18 cm		
Inclinação	-5 a 30°			
Peso máximo (Não embalado)	10,1 libras	4,6 kg (não embalado)		
Dimensões (incluindo o pedestal)				
Altura	15,6 pulgadas	395 mm		
Profundidade	8 polegadas	203 mm		
Largura	14,8 polegadas	375 mm		
Resolução gráfica máxima	1280 x 1024 (60 Hz)			
Modo texto	720 x 400			
Dot Pitch (Espaço entre pontos)	0,264 (A) x 0,264 (L) mm			
Freqüência horizontal	30 a 83 kHz			
Taxa de renovação vertical	50 a 76 Hz			
Requisitos ambientais				
Temperatura: Temperatura em operação	41 a 95° F	5 a 35° C		
Temperatura fora de operação	-4 a 140° F	-20 a +60° C		
Umidade relativa	20 a 80%			
Fonte de alimentação	100 – 240 VCA, 50 – 60 F	Hz		
Altitude:				
Em operação	0 a 12.000 pés	0 a 3.657,6 metros		
Fora de operação	0 a 40.000 pés	0 a 12.192 metros		
Consumo de energia	<37 watts normal			
Terminal de entrada	Conector de 15 pinos tipo	D com cabo incluído.		

Guia do usuário B-3

Monitor de tela plana 1906				
Tela	19 polegadas	48,3 cm		
Tipo	LCD TFT			
Tamanho de imagem visível	19 polegadas na diagonal	48,3 cm		
Inclinação	-5 a 30°			
Peso máximo (Não embalado)	11,7 libras	5,3 kg (não embalado)		
Dimensões (incluindo o pedestal)				
Altura	16,8 polegadas	427 mm		
Profundidade	8 polegadas	203 mm		
Largura	16,6 polegadas	422 mm		
Resolução gráfica máxima	1280 x 1024 (60Hz)			
Modo texto	720 x 400			
Dot Pitch (Espaço entre pontos)	0,294 (A) x 0,294 (L) mm			
Freqüência horizontal	30 a 83 kHz			
Taxa de renovação vertical	50 a 76Hz			
Requisitos ambientais Temperatura:				
Temperatura em operação	41 a 95° F	5 a 35° C		
Temperatura fora de operação	-4 a 140° F	-20 a +60° C		
Umidade relativa	20 a 80%			
Fonte de alimentação	100 – 240 VCA, 50 – 60	Hz		
Altitude:				
Em operação	0 a 12.000 pés	0 a 3.657,6 metros		
Fora de operação	0 a 40.000 pés	0 a 12.192 metros		
Consumo de energia	< 37 watts			
Terminais de entrada	Conector de 15 pinos tipo	D com cabo incluído.		

B-4 Guia do usuário

Reconhecimento de resoluções de vídeo predefinidas

As resoluções de tela relacionadas a seguir são os modos mais utilizados e são definidas como padrão de fábrica. Esses modos predefinidos, os quais são reconhecidos automaticamente pelo monitor, serão exibidos adequadamente e centralizados na tela.

Modos de vídeo definidos de fábrica

Predefinido	Formato do pixel	Freqüência horizontal (kHz)	Freqüência vertical (Hz)
1	640 x 480	31,5	59,9
2	640 x 480	37,9	72,8
3	640 x 480	37,5	75
4	720 x 400	31,5	70,1
5	800 x 600	37,9	60,3
6	800 x 600	48,1	72,2
7	800 x 600	46,9	75
8	832 x 624	49,7	74,6
9	1024 x 768	48,4	60
10	1024 x 768	56,5	70,1
11	1024 x 768	60	75
12	1152 x 870	68,7	<i>7</i> 5,1
13	1152 x 900	71,7	76,1
14	1280 x 1024	64	60

Guia do usuário B-5

Modos de vídeo definidos de fábrica (Continuação)

Predefinido	Formato do	Freqüência	Freqüência
	pixel	horizontal (kHz)	vertical (Hz)
15	1280 x 1024	80	75

^{*} Os modos 12, 13, 14 e 15 se aplicam apenas aos modelos 1706 e 1906

Inserção de modos do usuário

O sinal do controlador de vídeo pode ocasionalmente solicitar um modo que não está predefinido caso:

- Você não esteja utilizando um adaptador gráfico padrão.
- Um modo predefinido não esteja sendo utilizado.

Se isso ocorrer, talvez seja necessário reajustar os parâmetros da tela do monitor utilizando o menu na tela (OSD). As alterações podem ser feitas em qualquer um ou em todos esses modos e gravadas na memória. O monitor armazena automaticamente a nova definição e, em seguida, reconhece o novo modo exatamente como faz no modo predefinido. Além dos 15 modos preestabelecidos na fábrica, há quatro modos de usuário que podem ser definidos e armazenados.

Recurso HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP)

Quando o monitor está no modo de operação normal, ele utiliza menos de 40 watts de energia e a luz de alimentação está verde.

O monitor também admite o recurso HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP). O monitor entrará no estado de energia reduzida se detectar a ausência de sinal de sincronização horizontal e/ou sinal de sincronização vertical.

B–6 Guia do usuário

Ao detectar a ausência desses sinais, a tela do monitor ficará em branco, a luz auxiliar será desligada e a luz de alimentação ficará âmbar. Quando o monitor estiver no estado de energia reduzida, ele utilizará menos de 2 watts de energia. Há um breve período de aquecimento antes de o monitor retornar para seu modo operacional normal.

Consulte o manual do computador para obter instruções sobre a configuração do recurso HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) (às vezes chamados recursos de gerenciamento de energia).



O recurso HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP), mencionado anteriormente, funcionará apenas quando estiver conectado a computadores que apresentam esse recurso.

Ao selecionar as definições do recurso HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) do monitor, é possível também programar o monitor para entrar no modo de energia reduzida em um horário predeterminado. Quando o recurso HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) do monitor fizer com que o monitor entre no modo de energia reduzida, a luz de alimentação piscará na cor âmbar.

Guia do usuário B-7

Notificações de órgãos regulamentadores

Notificação da comissão (FCC)

Este equipamento foi testado e está de acordo com os limites para um dispositivo digital classe B, de acordo com a parte 15 das Normas da FCC. Esses limites destinam-se a fornecer uma proteção adequada contra interferências prejudiciais em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e emite energia de radiofreqüência e, se não for instalado e utilizado de acordo com as instruções, poderá causar interferências prejudiciais às comunicações de rádio. No entanto, não existe garantia de que não haverá interferência em uma determinada instalação. Se este equipamento gerar alguma interferência prejudicial na recepção de rádio e de televisão, que pode ser determinada desligando e ligando o equipamento, o usuário poder tentar corrigir essa interferência utilizando um ou mais dos seguintes procedimentos:

- Redirecionamento ou reposicionamento da antena receptora.
- Aumento da distância entre o equipamento e o aparelho receptor.
- Conexão do equipamento a uma tomada em um circuito diferente daquele do receptor.
- Consulte o distribuidor ou um técnico de rádio ou televisão experiente para obter auxílio.

Guia do usuário C-1

Modificações

A FCC exige que o usuário seja notificado de que quaisquer alterações ou modificações feitas neste dispositivo que não sejam aprovadas expressamente pela Hewlett Packard Company poderão anular o direito do usuário de operar o equipamento.

Cabos

As conexões com esse dispositivo devem ser feitas com cabos blindados com tampas metálicas de conector RFI/EMI para atender às normas e regulamentações da FCC.

Declaração de conformidade de produtos marcados com o logotipo da FCC, (somente nos Estados Unidos)

Este dispositivo está de acordo com a parte 15 das normas da FCC. Seu funcionamento está sujeito a duas condições: (1) esse dispositivo não deve causar interferência prejudicial e (2) deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam impedir seu bom funcionamento.

Para obter informações sobre o produto, entre em contato com:

Hewlett Packard Company P. O. Box 692000, Mail Stop 530113 Houston, Texas 77269-2000

Ou telefone para 1-800-HP-INVENT (1-800 474-6836)

Para obter informações relacionadas a esta declaração da FCC, entre em contato com:

Hewlett Packard Company P. O. Box 692000, Mail Stop 510101 Houston, Texas 77269-2000

C-2 Guia do usuário

Ou telefone para (281) 514-3333

Para identificar este produto, localize o número de peça, série ou modelo nele marcado.

Disposição de materiais

Este produto contém mercúrio na lâmpada fluorescente do visor de cristal líquido e pode exigir manipulação especial no fim da vida útil.

O descarte deste material pode ser regulamentado devido a considerações ambientais. Para obter informações sobre disposição ou reciclagem, entre em contato com as autoridades locais ou com a EIA (Electronic Industries Alliance) (www.eiae.org).

Notificação Canadense

Esse aparelho digital classe B atende a todas as exigências das regulamentações canadenses sobre equipamentos que causam interferências.

Avis Canadien

Cet appareil numérique de la classe B respecte toutes les exigences du Règlement sur le matériel brouilleur du Canada.

Aviso dos órgãos regulamentadores da União Européia

Este produto atende as seguintes diretivas da CE:

- Diretriz de baixa tensão 73/23/EEC
- Diretriz EMC 89/336/EEC

Guia do usuário C-3

O cumprimento dessas diretivas implica na conformidade com os padrões Europeus harmonizados aplicáveis (Normas Européias) que estão enumeradas na declaração de conformidade da CE emitida pela Hewlett-Packard para esse produto ou família de produtos.

Esta conformidade é indicada pelas seguintes marcas de conformidade localizadas no produto:

This marking is wallid for nore Telecom products and EU harm cruzzed Telecom products (e.g. Bluetooth). **C**€_{XXXX*}**①**

Instrument value of the control of the products.

*Notified body number (used only if applicable - refer to the product label)

Descarte de equipamento inservível por usuários em residências na União Européia



Este símbolo afixado no produto ou em sua embalagem indica que o produto não deve ser descartado junto com o lixo doméstico. Pelo contrário, você é responsável por levar o equipamento descartado até o local de coleta determinado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. A coleta e a reciclagem dos equipamentos em separado ajudam a

conservar os recursos naturais e assegurar que a reciclagem seja efetuada de forma a proteger a saúde humana e o meio-ambiente. Para obter mais informações sobre os locais de coleta de equipamentos descartados para reciclagem, entre em contato com a prefeitura local, o serviço de coleta de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.

C–4 Guia do usuário

Declarações Japonesa de conteúdo de material

Uma notificação reguladora japonesa, definida pela especificação JIS C 0950, 2005, obriga que fabricantes forneçam declarações de conteúdo de material para certas categorias de produtos eletrónicos oferecedidos para venda a partir de 1o de julho de 2006. Para visualizar a declaração de materiais para este produto, visite www.hp.com/go/jisc0950.

年、日本における製品含有表示方法、JISC0950が公示されました。 者は、2006年7月1日以降に販売される電気・電子機器の特定化学物 につきまして情報提供を義務付けられました。製品の部材表示につ は、http://www.hp.com/go/jisc0950を参照してください。

Notificação Japonesa

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスB情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。

Notificação Coreana

B급 기기 (가정용 정보통신기기)

이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든지역에서 사용할 수 있습니다.

Guia do usuário C-5

Conformidade com ENERGY STAR

Os monitores com o logotipo ENERGY STAR atendem aos requisitos do programa ENERGY STAR da agência de proteção ambiental (EPA) dos Estados Unidos. Como parceira do ENERGY STAR, a Hewlett Packard Company estabeleceu que o produto satisfaz às diretrizes do ENERGY STAR sobre o uso eficiente de energia. Detalhes específicos sobre como utilizar os recursos do HP Display LiteSaver (Economizador de energia HP) podem ser encontrados na seção sobre gerenciamento de energia ou economia de energia no manual do computador.

Requisitos do conjunto de cabos de alimentação

A fonte de alimentação do monitor é fornecida com o recurso comutação automática de linha (ALS). Esse recurso permite que o monitor funcione com tensões de entrada de 100-120 V ou 200-240 V.

O conjunto de cabos de alimentação (cabo flexível ou tomada) que acompanha o monitor atende aos requisitos do país em que você adquiriu o equipamento.

Se você adquirir o cabo de alimentação em outro país, certifique-se de que seja aprovado para o país em que será utilizado.

O cabo de alimentação deve ser ajustado ao produto, tensão e corrente marcada na etiqueta de especificações elétricas do produto. As especificações de tensão e corrente do cabo de alimentação devem ser superiores às marcadas no produto. Além disso, a área da seção transversal do fio deve ser no mínimo 0,75 mm ou 18 AWG e o comprimento deve estar entre 6 pés (1,8 metros) e 12 pés (3,6 metros). Se você tiver alguma dúvida sobre o tipo de cabo de alimentação que deve utilizar, entre em contato com a assistência técnica autorizada HP.

C–6 Guia do usuário

O cabo de alimentação deve estar bem instalado para evitar que alguém pise nele ou que seja pressionado por objetos colocados sobre ele. Deve-se prestar atenção especial ao plugue, tomada e ao ponto de origem do cabo no produto.

Requerimentos Japoneses para cabo de alimentação

Para utilizar no Japão, utilize somente o cabo de alimentação recebido com este produto.



CUIDADO: Não utilize o cabo de alimentação que acompanha este produto com quaisquer outros equipamentos.

Guia do usuário C-7

Qualidade do monitor LCD e critérios para pixels

O monitor TFT utiliza uma tecnologia de alta precisão, fabricada de acordo com os padrões HP, para garantir um desempenho livre de problemas. A tela, entretanto, poderá apresentar imperfeições cosméticas que aparecerão como pequenos pontos claros ou escuros. Isso é comum em todas as telas LCD utilizadas em produtos de todos os fornecedores, não sendo específico dos LCD da HP. Essas imperfeições são causadas por um ou mais pixels ou subpixels defeituosos.

- Um pixel consiste de um subpixel vermelho, um verde e um azul.
- O pixel completamente defeituoso está sempre ligado (um ponto brilhante sobre um fundo escuro), ou sempre desligado (um ponto escuro sobre um fundo brilhante). O primeiro é o mais visível dos dois.
- O subpixel com defeito (defeito de ponto) é menos visível que o pixel inteiro defeituoso, sendo pequeno e somente visível sobre um fundo específico.

Para localizar pixels com defeito, o monitor deve ser observado sob condições normais de operação, no modo de operação normal e na resolução e taxa de renovação admitida, em uma distância de aproximadamente 50 cm (16 polegadas.).

Guia do usuário D-1

A HP espera que, ao longo do tempo, a indústria continue a aperfeiçoar sua capacidade de produzir LCDs com menos imperfeições cosméticas e a HP ajustará suas diretrizes à medida que os aperfeiçoamentos forem sendo apresentados.

Para obter mais informações sobre atualizações de serviços, consulte o web site da HP em: http://www.hp.com.br/suporte

D–2 Guia do usuário